

## AVENTOS HF – KLAFFBESLAG

För en dämpad lucka som öppnas och stängs mjukt och tyst manuellt.

### Steg 1

Välj rätt teleskoparmsats beroende på skåpets höjd KH (mm)

KH mellan 480-570 = 600900.37, 20F3200

KH mellan 560-710 = 600900.38, 20F3500

KH mellan 700-900 = 600900.39, 20F3800

KH mellan 760-1040 = 600900.40, 20F3900

### Steg 2

För att välja rätt styrka på lyftmekanismen räknas prestationsfaktorn (LF) ut.

Skåpshöjden i mm X frontvikten i kg = LF

LF mellan 2600-5500 (1 st LF 960-2650) = 609005.01, 20F2200

LF mellan 5350-10150 = 609005.02, 20F2500

LF mellan 9000-17250 (3 st LF 13500-25900) = 609005.03, 20F2800

### Steg 3

Välj täckåpor som finns grå eller vit

### Steg 4

Monteringsplattor måste beställas separat för att fästa teleskoparmarna i luckan (2 st), för gångjärnen som håller luckan i skåpets topp (2 st) och för gångjärnen mellan de 2 luckorna (2 st). **Totalt 6 st per skåp.** Finns för skruvning eller expando med tappor för borrade hål.

Finns som tillbehör när man klickar på vald teleskoparm.

### Steg 5

Välj gångjärn som sitter i skåpets topp. Dessa passar träfronter och breda aluminiumramar. Är utan fjäder, 120 graders öppning och finns för skruvning, 70T5550 eller inserta 70T5590.

Finns som tillbehör när man klickar på vald teleskoparm.

## **Steg 6**

Välj gångjärn som sitter mellan de 2 luckorna. Dessa passar träfronter och breda aluminiumramar. Är utan fjäder och finns för skruvning, 202390, 78Z5500T eller expando 202391, 78Z553ET.

## **Steg 7**

Om man önskar begränsa öppningsvinkeln finns öppningsbegränsare för 83 grader, art 600900.79 eller för 104 grader, art 600900.80. Finns som tillbehör när man klickar på vald teleskoparm.

Vid Servo-drive, (motordriven öppning) kontakta Theofils telefon 010-1781300 .