




Servo Drive

En elektrisk drivenhet öppnar dina lådor och utdrag och gör köksarbetet till en speciell upplevelse. En liten arm skickar en impuls och sätter lådan i rörelse. Det räcker med att du ger lådan en liten knuff eller drar lätt i handtaget så öppnas lådorna och utdragen automatiskt.

Art nr	Beskrivning	Bild	Längd (mm)
605730.62	DISTANSDÄMPARE	NR 1	
605730.55	BÄRPROFIL MED KABEL	NR 2	670
605730.52	BÄRPROFIL UTAN KABEL	NR 2	1170
605730.18	KABELÄNDSSKYDD	NR 6-7	
605730.60	KABELKLÄMMA	NR 6-7	
605730.26	ELKABEL 6 METER	NR 8	
605730.41	TRANSFORMATOR Z10NE020B 72W	NR 9	
605730.30	NÄTKABEL 2 METER		
605730.05	UNDRE BÄRPROFILFÄSTE	NR 4	
605730.07	ÖVRE BÄRPROFILFÄSTE	NR 3	
605730	DRIVENHET	NR 5	
605730.20	SYNKRONISERINGSKABEL		
605730.14	VINKELFÄSTE FÖR TVÅ DRIVENHETER	NR 12	
605730.12	VINKELFÄSTE FÖR EN DRIVENHET	NR 12	
605730.42	TRANSFORMATORLÅDA	NR 11	





SERVO-DRIVE

På bilden visas de olika ingående delarna till Servo-Drive. För ytterligare information och nedladdning av pdf besök www.theofils.se